



HEADPHONE BLUETOOTH

SUPREMA ANC

FL300 Manual do Usuário

Carregue-o

- No fone de ouvido direito, conecte cuidadosamente o cabo Type-C na porta de carregamento Type-C e conecte a outra extremidade do cabo a uma porta USB de computador, carregador de carro ou carregador de parede compatível com USB.
- Uma luz LED vermelha aparecerá para indicar quando o fone de ouvido estiver carregando.
- Quando o carregamento estiver completo, a luz LED se tornará Azul.
- O tempo de carregamento é de aproximadamente 2,5 horas."

Ligar/Desligar

- Para ligar o fone de ouvido, pressione e segure o botão de energia por aproximadamente 3 segundos. Você ouvirá um som de 'Power on' e a luz LED azul piscará.
- Para desligar o fone de ouvido, pressione e segure o botão de energia por aproximadamente 4 segundos. Você ouvirá um som de 'Power off' e a luz LED se apagará."

Conectar Novo Dispositivo

- Ligue o fone de ouvido pressionando e segurando o botão de energia até que a luz LED vermelha e azul comece a piscar alternadamente.
- Ative o Bluetooth no seu dispositivo (smartphone, tablet, etc.) e procure por 'Q304-ANC' na lista de dispositivos disponíveis. Selecione 'Q304-ANC' para emparelhar.
- Uma vez conectado, a luz LED azul piscará lentamente. Se o emparelhamento for bem-sucedido, você ouvirá um som de confirmação

Reproduzir

- Conecte seu dispositivo ao fone de ouvido via Bluetooth (consulte a seção 'Emparelhar e Conectar').
- Abra seu aplicativo de música favorito e pressione play.
- Controle a música, faixa e volume do seu dispositivo, ou controle a música e o volume.
- Pressione o botão de energia uma vez para tocar/pausar a música e atender chamadas, pressione duas vezes para rediscar o último número chamado no seu telefone e pressione e segure para rejeitar uma chamada.
- Todo o áudio, incluindo música, jogos, vídeos e notificações, será transmitido pelo fone de ouvido.

Funções dos Botões

- Pressione + (consulte o Diagrama do Produto) para ir para a próxima faixa.
- Pressione - (consulte o Diagrama do Produto) para retornar à faixa anterior.
- Pressione e segure + (consulte o Diagrama do Produto) para aumentar o volume.
- Pressione e segure - (consulte o Diagrama do Produto) para diminuir o volume.
- Pressione o botão ANC uma vez; a luz LED branca acesa indica que a função de Cancelamento de Ruído Ativo (ANC) está ativada.

NOTA: Pressionar e tocar na área correta proporcionará uma experiência fluida

Funções dos Botões

- Sem energia Recarregue seu fone de ouvido Bluetooth sem fio usando o cabo Type-C.
- Música não está tocando via Bluetooth Verifique se o seu dispositivo Bluetooth possui o perfil A2DP. Confira se ambos os dispositivos estão emparelhados e conectados via Bluetooth. Reinicie o fone de ouvido para reconectar o seu dispositivo Bluetooth.
- Dispositivo Bluetooth não se reconecta com o fone de ouvido Navegue até o menu de configurações Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth, toque em Q304-ANC e selecione 'Esquecer'.

Agora siga os passos para emparelhar seu dispositivo novamente. Ou pressione e segure o botão de energia no fone de ouvido (quando ligado) para desconectar o fone de ouvidos de quaisquer dispositivos conectados. Então siga os passos para reconectar o seu dispositivo

Product Diagram

