

▶ PLAY/PAUSE	Parar	Pressione brevemente o botão PLAY/PAUSE enquanto o Bluetooth TV está ligado para pausar a reprodução.		
	Atender Chamadas	Pressione brevemente o botão PLAY/PAUSE durante a reprodução no modo AUX para atender a música.		
	Recusar chamadas	Se houver uma chamada recebida, basta pressionar o botão "PLAY/PAUSE" para recusar a chamada.		
	Encerrar chamadas	Pressione e segure o botão "PLAY/PAUSE" por 2 segundos para rejeitar a chamada.		
V-/Prev	Encerrar chamadas	Pressione brevemente o botão "PLAY/PAUSE" durante uma chamada para encerrá-la.		
	Redecapgem	Clique duas vezes no botão "PLAY/PAUSE" para redialar a última chamada feita.		
	Ajustar de voz	Pressione e segure "PLAY/PAUSE" por 2 segundos para ativar o função de assistência de voz.		
	Diminuir volume	Pressione brevemente o botão "V-/Próximo" para diminuir o volume.	Sem som de notificação.	
Música Anterior	Música Anterior	Pressione e segure o botão "V-/Anterior" para voltar a música anterior.	Sem som de notificação.	
	Aumentar volume	Pressione brevemente os botões "V+/Próximo" para aumentar o volume.	Com notificação.	
V+/Next	Próxima Música	Pressione e segure os botões "V+/Próximo" para avançar para a próxima música.	Sem som de notificação.	



Economia de Energia Inteligente	O alto-falante desligará automaticamente se não estiver conectado por 10 minutos e não desligará automaticamente após estar conectado.	Com notificação.	
Cargue	Correnteamento inteligente de 5V/3A.	Sem notificação	A luz vermelha de carregamento acende e se apaga quando está 100% carregado.
Função de alarme de bateria baixa e, quando o nível do alto-falante estiver abaixo de 10%, o programa de desligamento será ativado.		Com notificação.	Luz Vermelha Piscando
Reprodução de áudio AUX	Insira um cabo de áudio de 3,5 mm para reproduzir música automaticamente pelo AUX.	Com notificação.	Em reprodução, a luz azul permanece acesa. Quando pausado, a luz azul pisca lentamente.
Reprodução USB	Insira um pendrive USB para reproduzir música automaticamente via USB.	Com notificação	Em reprodução, a luz azul permanece acesa. Quando pausado, a luz azul pisca lentamente.
Reprodução de cartão	Insira um cartão para reproduzir música automaticamente via cartão TF.	Com notificação	Em reprodução, a luz azul permanece acesa. Quando pausado, a luz azul pisca lentamente.
Carregador portátil de emergência	Com o FX100 ligado, pressione "V2" por 1s para sair do modo economia. Assim, ele carrega dispositivos via USB com saída de 5V a 1A."	Com notificação	



icone	Função	Ações	Aviso sonoro	LED
Ligar	Ligar	Pressione brevemente 1 segundo	Com notificação	100% BATT durante a função de conexão Bluetooth.
	Desligar	Pressione brevemente 2 segundos	Com notificação	All LED lights are off
	Ligar/Desligar USB	Pressione brevemente o botão "POWER".	Com notificação	A luz RGB ligada ou desligada
	Desligar	Pressione e segure por 8 segundos	Sem notificação	A luz de status do dispositivo ficará apagada
Mudar o modo	trocar Modo	Pressione brevemente o botão "MODE" para alternar entre BT/2m, áudio USB/cabo TF/AUX e outros modos	Com notificação	
	Desconectar Bluetooth	Pressione e segure por 3 segundos.	Com notificação	
	Resetar	Em modo Bluetooth, pressione e segure o botão "MODE" por 8 segundos para restaurar as configurações	Com notificação	
TWS	Conecte TWS	Clique duas vezes no botão "MODE" (quando o alto-falante estiver em reprodução e em modo de pareamento Bluetooth) para ativar o modo TWS (clique duas vezes no botão "MODE" no dispositivo principal). Para cancelar o pareamento TWS, clique novamente duas vezes no botão "MODE".	Com notificação	1. No modo TWS, a luz amarela pisca e o azul se apaga. Se não puder em 3 minutos, o sistema se desliga e o sistema para. 2. Após conectar o TWS, o dispositivo principal e o alto-falante não piscam quando não conectado ao sistema. No entanto, o sistema fica silencioso e não se apaga. 3. Com o TWS conectado, se o principal ou o alto-falante estiverem sem energia, o sistema não se apaga quando o principal estiver conectado ao sistema.
	MODE de equalização	O botão "de-figar-e-de-figar" Pressione brevemente o botão "V2" para o modo EQ e pressione novamente para o modo de grave. Quando o modo de equalização estiver pressionado, o botão "V2" por 1s. O alto-falante, neste modo, não pode funcionar como sistema. Pressione de 5V a 1A, para obter dispositivos eletrônicos por um longo período.	Com notificação	



PORTABLE SPEAKER

MANUAL DO

USUÁRIO FX-100

Parâmetros do produto

Potência Máxima	100W THD+N ≤5% (1KHz/0dB)
Potência Nominal	80W THD+N ≤1% (1KHz/0dB)
Tamanho do produto	L240x1mm*H100x1mm*W72x1mm
Peso	2.6KGS

Bateria

Capacidade da Bateria	5.7V 12000mAh(7.4V 6000mAh PowerBank)
Tempo de conversação	24 horas com volume em 70%
Tempo de Reprodução	Até 8 horas
Tempo em Standby	Desliga automaticamente após 60 minutos
Tempo de carregamento	Aproximadamente 5 horas
Modo de carregamento	Type-C 5V 3A
Notificação de pouca bateria	Quando Bateria atinge 15%

Parametros dos Altofalantes

Diâmetro do Alto-falante	52mm±0.3mm	52mm±0.3mm
Diâmetro da bobina	16mm	
Impedância	4Ω±15%	At 1 V, 1200Hz
Potência do Alto-Falante	Potência de Entrada Nominal	80W
	Potência Máxima de Entrada	100W
Resposta de Frequência	60Hz-18KHz	Ref: Level At output of S.P.L.
Frequência de Ressonância	120±20%	At 1V

Parâmetros do Microfone

Especificações	Especificações	Referência
Especificações do microfone	4015 4015L±25MM.	
Diretividade do microfone	4520 Omnidirecional	Omnidirecional
Sensibilidade	42dB(3V,2.2KΩ); 0dB=1V/Pa,1KHz)	
Impedância	2.2KΩ	Não menos que 2,2KΩ
Tensão Operacional	2.2V	
Nível máximo de pressão sonora de entrada	110dB	
Nível de Pressão	<0.5mA	
Corrente	Mais de 58dB	
Operação Padrão	3V	
Característica de tensão decrescente	Within 3dB at 1V	
Alcance de frequência	20Hz—16000Hz	

Breve especificação do Bluetooth

Versão Bluetooth	5.0	
Version	山景 104B	
DSP	A2DP V1.3, ACBCP V1.4,	
Profile	HFP V1.6 MP3/SBC	
TWS连接距离 蓝牙格式	10	
蓝牙连接直线距离	米	
OVP	28V 过压保护	
静电电流	54uA	
待机电流	140mA	
最大功率P.O/PMP/Biggers output power	100W	

Modo de saída

Bluetooth		
Entrada AUX	3.5mm	
支持的格式 支持的 卡片的 memória	Suporta até 64GB	APE, FLAC, WAV, MP3

