



fone intra-auricular sem fio
com comando de voz

SUPREMA PODS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

RECURSOS DO PRODUTO

- Versão Bluetooth: 5.3
- Compatível com assistentes de voz: Siri
- Controle por botão: reproduzir/pausar música, faixa anterior/próxima, aceitar/encerrar/rejeitar chamadas, assistente de voz
- Interface de carregamento: Type-C
- Suporte ANC (Cancelamento Ativo de Ruído)
- Suporte a carregamento sem fio

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Versão Bluetooth:	5.3
Suporte:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Frequência Bluetooth:	20HZ~20KHZ
Alcance Bluetooth:	10m
Bateria dos fones:	30mAh
Bateria da case de carga:	300mAh
Tempo de carregamento:	1,5h

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

O produto contém os seguintes itens:

ITEMS	QTD
Fones de Ouvido Sem Fio	1
Cabo Type-C	1
Manual do Usuário	1

Para garantir a melhor experiência, carregue a case de carregamento e os fones de ouvido antes de usá-los.

LED DE CARREGAMENTO

Durante o carregamento da case, a luz laranja acende por 8 segundos e apaga. Quando estiver totalmente carregada, a luz verde acende por 8 segundos e apaga.
Power ON: Abra a case de carregamento, e os dois fones ligarão automaticamente.
Power OFF: Coloque os dois fones de volta na case e feche a tampa. Ambos os fones desligarão automaticamente.

CONECTANDO OS FONES AO SEU CELULAR

1. Abra a case de carregamento. Os dois fones entrarão em modo de pareamento TWS automaticamente.
2. Ative o Bluetooth no seu celular, procure por “N60” na lista de dispositivos e clique para conectar.

Nota: Os fones desligarão automaticamente caso não se conectem a nenhum dispositivo em até 5 minutos.

Voltar para a Música Anterior

Toque três vezes no MFB do fone esquerdo ou direito.

Avançar para a Próxima Música

Toque duas vezes no MFB do fone esquerdo ou direito.

Recusar Chamada

Toque duas vezes no MFB do fone esquerdo ou direito.

Pausar/Reproduzir Música

Toque uma vez no MFB do fone esquerdo ou direito.

Ajustar Volume

Deslize para cima/baixo no MFB do fone esquerdo ou direito.

Atender/Encerrar Chamada

Toque uma vez no MFB do fone esquerdo ou direito.

Modo Normal/Transparente/ANC

Pressione e segure o MFB do fone direito por 2 segundos para alternar entre os modos.

Assistente de Voz/Siri

Pressione e segure o MFB do fone esquerdo por 2 segundos.

Atenção: As funções de controle podem variar de acordo com o dispositivo conectado.

COMO RESETAR / REINICIAR?

Abra a case de carregamento com os dois fones dentro e conectados ao dispositivo anterior. Pressione e segure o botão de reset da case por 5 segundos até o LED alternar entre verde e laranja. Após o LED piscar laranja, solte o botão. A luz verde acenderá por 4 segundos e, em seguida, apagará. Os fones foram redefinidos com sucesso.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Os fones de ouvido devem ser armazenados em um ambiente seco e ventilado para evitar contato com vapor, umidade, poeira e outros resíduos, garantindo o bom desempenho do seu N60.
- Evite usar produtos de limpeza agressivos ou químicos para limpar os fones de ouvido.
- Use seu N60 conforme as instruções, mantendo o celular a até 10 metros e evitando obstáculos como paredes e móveis.
- Se tiver problemas de conexão ou comunicação, evite desmontar os fones ou acessórios, pois isso pode invalidar a garantia.
- Utilize os carregadores originais Fancy para carregar o seu N60.
- Para aproveitar o máximo do seu N60, evite usá-lo com pouca carga, pois isso pode afetar a performance.

Importado por:
Fancy Comércio Importação e Exportação Ltda.
CNPJ: 30071870/001-12
www.fancyfancy.com.br

Fabricado na China

