

MICROFONE LAPELA MAGNÉTICO

JUPREMA MICMAG

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MÉTODO DE CONEXÃO Retire os microfones para ligá-los automaticamente. O indicador de pareamento pisca em azul nara indicar que está no modo de conexão.

Remova o receptor

MÉTODO DE CONEXÃO

Quando o pareamento for concluído:

redução de ruído ficarão sempre azul.

sempre azul.

O indicador de pareamento do microfone e o indicador de

O indicador de pareamento do receptor também ficará



INSTRUÇÕES DE USO

CLIPE MAGNÉTICO conecte o clipe ao ponto de fixação.



PRESILHA MAGNÉTICA

Prenda a presilha magnética no ponto de fixação e alinhe o microfone com a fixação magnética.



MICROFONE

STATUS



LUZES INDICADORAS

ligado (não conectado)	luz de pareamento pisca em azul	
ligado (conectado)	luzes de pareamento e redução de ruído acesas em azul	
bateria fraca	luz de pareamento acesa em vermelho	
desligado	todas as luzes apagadas	
carregando	luz de pareamento acesa em vermelho	
carga completa	luz de pareamento apagada	
redução de ruído ativa	ļuz azuļ da redução de ruído acesa	
reverbaração ativa	luz azul da reverberação acesa	

Coloque o microfone de volta na estojo de carregamento, ele

será desligado automaticamente e começará a carregar.

RECEPTOR



niveis: baixo, medio e aito)		Clique: Exibe o branca r	
STATUS	LUZES INDICADORAS		
ligado (não conectado)	luzes Tx1 e Tx2 piscam em azul	STATUS	
ligado (conectado)	luz azul Tx1 acesa (1 microfone conectado) luzes azuis Tx1 e Tx2 acesas (2 microfones conectados)	bateria fraca	
		carregando	
		carregamento comp	

ESTOJO DE CARREGAMENTO



ca representa 25% da bateria).

	LUZES INDICADORAS
fraca	luz branca piscando
ndo	luz branca piscando
mento completo	4 luzes brancas acesas

CARREGAMENTO DO CELULAR



Pode carregar celulares

através da porta de

carregamento

localizada no receptor.

CUIDADOS & PRECAUCÕES

Tamanho: 61.5x54x20mm

- Este produto gera um campo magnético intenso. Para evitar danos a dispositivos eletrônicos sensíveis, como cartões magnéticos, dispositivos médicos implantáveis
- produto em ambientes secos e protegidos da chuva.
- em caso de combustão do produto, use extintor de dióxido de carbono, extintor de pó químico ou cobertor de fogo para apagar o fogo imediatamente.

ESPECIFICAÇÕES Material Principal: ABS

Peso do produto: 71a

temperatura esteja entre -10°C e 45°C e a temperatura ambiente para carregamento esteja entre 5°C e 45°C. - Não tente desmontar este produto. A bateria contémsubstâncias químicas perigosas que podem causar queimaduras graves, incêndio ou explosão em caso de

- Manuseie o produto com cuidado. Evite quedas nancadas esmagamento e a aplicação de peso excessivo.
- Para evitar superaguecimento e risco de explosão. mantenha o produto longe de fontes de calor, como fornos, fogões microondas placas elétricas radiadores e luz solar direta. Não coloque o produto dentro de outros
 - Para evitar danos, não exponha o produto a fontes de calor. como luz solar direta, fornos, fogões ou o interior de veículos em dias quentes. A temperatura ideal de armazenamento é

Fancy Comércio Importação e Exportação Ltda. CNP.I: 30071870/001-12 www.fancyfancy.com.br





